



Czyszczenie codzienne*

(wszystkie posadzki)

Stosować zielony pad Twister™ Green z wodą do czyszczenia codziennego w obszarach o standardowym natężeniu ruchu.



Czyszczenie codzienne

(obszary o dużym natężeniu ruchu/podłogi bez powłoki)

Do codziennego czyszczenia powierzchni w obszarach o dużym natężeniu ruchu należy stosować niebieski pad Twister™ Blue z wodą.



Czyszczenie codzienne

(płytki ceramiczne)

Do codziennego czyszczenia płytek ceramicznych należy stosować pomarańczowy pad Twister™ Orange z wodą.



Czyszczenie codzienne

(posadzki bez powłoki)

Do codziennego czyszczenia posadzek z miękką powłoką należy stosować purpurowy pad Twister™ Purple z wodą. Purpurowy pad Twister™ Purple z wodą można również stosować do codziennego czyszczenia dowolnej posadzki o delikatnej powierzchni.



Codziennie polerowanie

(posadzki z powłoką)

Do codziennego polerowania na sucho posadzek z powłoką należy używać szarego pada Twister™ Gray (1000-3000 obr./min).

Renowacja posadzek kamiennych

(obszary o normalnym natężeniu ruchu)



Krok 1 – Twister™ White

Odnowienie standardowe: Czyścić posadzkę białym padem Twister™ White z wodą przez 2-4 tygodnie (przestrzegać codziennych procedur czyszczenia).

Odnowienie intensywne: Wyszorować posadzkę białym padem Twister™ White z wodą, wykonać 10 przejazdów.



Krok 2 – Twister™ Yellow

Odnowienie standardowe: Czyścić posadzkę żółtym padem Twister™ Yellow z wodą przez 2-4 tygodnie (przestrzegać codziennych procedur czyszczenia).

Odnowienie intensywne: Wyszorować posadzkę żółtym padem Twister™ Yellow z wodą, wykonać 10 przejazdów.



Krok 3 – Twister™ Green

Odnowienie standardowe: Kontynuować codzienne czyszczenie posadzki zielonym padem Twister™ Green z wodą. (W razie potrzeby należy ponownie użyć żółtego pada Twister™ Yellow w sezonie zimowym)

Odnowienie intensywne: Wyszorować posadzkę zielonym padem Twister™ Green z wodą, wykonać 10 przejazdów.



Krok 4 (opcjonalny) – Twister™ Green

Odnowienie intensywne: Codziennie polerować na sucho z wykorzystaniem zielonego pada Twister™ Green (1000-3000 obr./min).



Renowacja** w obszarach o dużym natężeniu ruchu (posadzki bez powłoki)

Krok 1 – Twister™ Orange

Czyścić codziennie posadzkę pomarańczowym padem Twister™ Orange z wodą przez 2-4 tygodnie.



Krok 2 – Twister™ Blue

Czyścić codziennie posadzkę niebieskim padem Twister™ Blue z wodą, aby jeszcze bardziej poprawić jakość, i utrzymać czystość i połysk posadzki.



Intensywne odnowienie

(powłoki elastyczne, np. PCV, linoleum, winyl, guma również drewniane podłogi olejowane)

Krok 1 – Twister™ White

Wyszorować posadzkę białym padem Twister™ White z wodą, aż znikną wszystkie przebarwienia i plamy (pad wykonuje również odgórne ścieranie warstwy wykończeniowej posadzki).



Krok 2 – Twister™ Green

Wypolerować na sucho zielonym padem Twister™ Green (1000-3000 obr./min).



Gładzenie posadzek kamiennych:

Krok 1 – Twister™ Hybrid Black

Wygładzić posadzkę czarnym padem Twister™ Hybrid Black z wodą posługując się szorowarką jednorozową lub automatem szorującym. Szorować przez ok. 1 min/m² lub wykonać 10 przejazdów.



Krok 2 – Twister™ Hybrid Red

Wygładzić posadzkę czerwonym padem Twister™ Hybrid Red z wodą posługując się szorowarką jednorozową lub automatem szorującym. Szorować przez ok. 1 min/m² lub wykonać 10 przejazdów.

Uwaga! Po wygładzeniu padem Twister™ Hybrid należy wykonać procedurę standardowego odnowienia, intensywnego odnowienia lub odnowienia powierzchni w obszarach o dużym natężeniu ruchu.



Stripowanie bez użycia środków chemicznych

Twister™ Extreme Red

Wyszorować posadzkę czerwonym padem Twister™ Extreme Red z wodą, aż do zestripowania powłoki. Wykonać 1-2 przejazdy/warstwę powłoki ochronnej.



Czyszczenie głębokie i szorowanie powierzchniowe bez użycia środków chemicznych

Twister™ Red

Wyszorować posadzkę czerwonym padem Twister™ Red z wodą w celu dogłębnego wyczyszczenia i/lub usunięcia górnej warstwy/warstw wykończeniowych posadzki